



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ZIP, LOCK, ZIP ROOF

ЗАМЕР ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: ZIP100,  
ZIP120, LOCK100, ZIP ROOF 120

### Порядок замера

1. Осуществить замер в соответствии с предполагаемым местом установки изделия. 1.1. Если установка на проем, то рекомендуется следующий расчет\*:

для **ZIP100, LOCK100:**

(Ширина) = (Ширина проема) + 10 см

(Высота) = (Высота проема) + 16 см

для **ZIP120, LOCK120:**

(Ширина) = (Ширина проема) + 12 см

(Высота) = (Высота проема) + 18 см

для **ZIP ROOF 120:**

(Ширина) = (Ширина проема) + 12 см

(Высота) = (Высота проема) + 30 см

\* - минимальные размеры изделий

- 1.2. Если установка в проем, то рекомендуется следующий расчет:

(Ширина) = (Ширина проема) – 0,2 см

(Высота) = (Высота проема) – 0,2 см

- 1.3. Проверить возможность изготовления выбранной системы в зависимости от размеров изделия, диаметра трубы и группы ткани (см. таблицу гарантийных размеров в Книге продавца).

- 1.4. Проверить максимальную высоту намотки выбранной ткани индивидуально для каждой системы (см. таблицу намоток в Книге продавца).

2. Указать тип установки изделий



Рис. 1

### Примечание

1. Изделия с направляющими не допускается устанавливать в проемы, где откосы не перпендикулярны друг другу, т.е. где замеры ширины/высоты проема в разных его местах отличаются более, чем на 0,2 см, без дополнительных конструкций.

**Внимание!** Монтаж данных типов изделий требует высокой квалификации установщика.

